お詫びと訂正

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本製品をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

添付のマニュアル『セットアップマニュアル』-「仕様一覧」-「本体仕様一覧」に間違いがございました。お詫び申し上げますとともに、以下のように訂正させていただきます。

| 区分 | 頁 | 読み替え内容 | | | |
|------------|----|---|------------------|---|--|
| 変更 | 55 | (正) 読み替 え | | | |
| 夕 艾 | 55 | 型名 | | BL550/DS6W BL550/DS6B BL550/DS6R | BL350/DW6W BL350/DW6B BL350/DW6R |
| | | 入力装置 | ポインティン グデバイス | 手書き入力 23/ジェス チャー機能付きNXパッド 標準装備 22 | ジェスチャー機能付きNX パッド標準装備 22 |
| | | バッテリ充 電時間(電 源 ON 時 /OFF 時) | 標準バッテリ パック装着時 | 約5.0時間 / 約5.0時間(L) | 約5.0時間/約5.0時間(M) |
| | | 22:使用するソフトウェアによって動作が異なったり、使用できないことがあります。 23:手書きには個人差がありますので、本機能は完全な変換を保証するものではありません。 (誤)マニュアルでの記載 | | | |
| | | 型名 | | BL550/DS6W BL550/DS6B BL550/DS6R | BL350/DW6W BL350/DW6B BL350/DW6R |
| | | 入力装置 | ポインティン グデバイス | 手書き入力 23/ジェスチャ 装備 22 | ァー機能付きNXパッド標準 |
| | | バッテリ充 電時間(電 源 ON 時 /OFF 時) | 標準バッテリ パック装着時 | 約5.0時間 / 約5.0時間(L) | |
| | | | | | |